

EXOGEN 1

AUFBAU PITCHING THE TENT



- 01** Gestängeenden in den Ösen des Innenzeltes fixieren.
Connect the pole tips to the eyelets in four corners.



- 02** Kontrollieren, ob die Gestängeknotenpunkte die richtige Lage haben. **Die Gestängeenden müssen vollständig im Hub stecken!**
Pay attention to the right position of the pole hub. **Make sure the pole tips are completely inserted!**



- 03** Gestänge auf Spannung bringen.
Erect the pole set.



- 04** Alle Clips des Innenzeltes am Gestänge befestigen.
Connect all hooks to the poles.



- 05** Den Apsisbogen am Gurtband spannen und die Gestängehaken einhängen.
Tension the vestibule pole and attach the hooks to the poles.



- 06** Außenzelt an den Steckschnallen befestigen. Die rote Steckschnalle dient als Orientierung.
Connect the flysheet to the inner tent, using the buckles. Use the red buckle first.



- 07** Fertig aufgebaut.
Set up complete.



- 08** Zelt abspannen und gegen Wind sichern.
Stake out the tent and set the guy lines to secure the tent against wind.



- 09** Ventilationklappen öffnen.
Open ventilation flaps.

EXOGEN 1

ART. 231048

ZELTABBAU

Vor dem Abbau des Zeltes bitte die Reißverschlüsse und APEX-Lüfter schließen!

Zunächst die Sturmabspannungen lösen und die Heringe herausziehen. Jetzt können die Gestänge entspannt werden. Entlasten Sie die Gurtbänder und ziehen die Endstücke möglichst gerade heraus.

Klappen Sie die Gestänge möglichst in der Mitte beginnend zusammen, um den Gummi gleichmäßig zu spannen. Lassen Sie die Segmente nicht aufeinander schnappen, da kleine Kerben die Segmente beschädigen/schwächen könnten.

VERPACKEN DES ZELTES

Wenn Sie das Gestänge und die Heringe verpackt haben und Außenzelt und Innenzelt zusammengelegt sind, legen Sie das Gestänge und die Heringe darauf und rollen alles zusammen. Klemmen Sie sich das Zelt zwischen die Beine und stecken es mit leichter Drehung in den Packsack.

ZUBEHÖR OPTIONAL ERHÄLTICH

- Groundsheet
- Wing
- Aufstellstangen
- verschiedene Heringe für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten
- Reparaturhülse

Wenn du mit deinem Wechsel Zelt auf deine nächste Reise gehst, freuen wir uns über deine Geschichte und deine Bilder für unseren Blog: www.wechsel-tents.com/travelogue

DISMANTLING THE TENT

Close the zips and the APEX vents before taking down the tent!

Loosen the guy lines and pull out the tent pegs. Release the poles from the eyelets and pull the ends out straight.

Try to even out the tension on the elastic string by folding the segments together from the middle. Do not allow the segments to snap together, as dents could damage/weaken the segments.

PACKING UP THE TENT

After the poles and tent pegs have been put in their bags and the fly and inner tent have been laid out flat together, lay the poles and pegs on top and roll everything together. Squeeze the tent between your legs and push and twist it into the pack bag.

ADDITIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

- Groundsheet
- Wing
- Upright poles
- Various pegs for different usages and conditions
- Ferrules for pole repair

Next time you take a Wechsel tent on your travels, why not send us your story and some pictures for our blog:

www.wechsel-tents.com/travelogue

- www.wechsel-tents.com
- info@wechsel-tents.com
- twitter.com/WechselTents
- facebook.com/WechselTents
- [#wechseltents](https://www.instagram.com/wechseltents)

WECHSEL 

Skafriends GmbH, Feurigstr. 54, 10827 Berlin, Germany